

## Logamatic 4324

Уровень пользователя

Внимательно прочитайте  
перед обслуживанием

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# 1 Введение

Logamatic 4324 является системой управления серии 4000, которая специально разработана для котлов с температурой отключения предохранительным ограничителем до 120°C. С помощью дополнительного модуля FM459 Logamatic 4324 может также работать на установках с несколькими котлами. При этом Logamatic 4324 устанавливается на каждый котёл. Модуль FM459 устанавливается в систему управления ведущего котла.

Система Logamatic, управляемая только с пульта MEC2H, настраивается на заводе так, что она сразу же готова к работе. Конечно, вы или специалист отопительной фирмы можете изменить предварительные настройки таким образом, чтобы они соответствовали вашим потребностям.

Пульт MEC2H является основным элементом управления. Нельзя применять другие пульты управления (например, MEC2 или BFU).

Кнопки некоторых необходимых функций находятся под крышкой. Этими кнопками можно выполнять различные настройки.

**Управление по принципу:  
"Нажми и поверни"**

**"Система управления разговаривает с вами на  
вашем языке."**


Отопительная установка имеет также другие полезные функции, такие как автоматическое переключение режимов лето/зима и др.


## 2 Особенности эксплуатации

Logamatic 4324 специально разработана для котлов с высокой температурой котловой воды. Максимально возможная температура, которую можно задать для предохранительного ограничителя температуры (STB), составляет 120 °C.

Максимально возможная регулируемая температура (задаваемая температура котла) составляет 105 °C.

### Особые указания по применению Logamatic 4324

 <b>ОСТОРОЖНО!</b>	<p><b>ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ</b></p> <p>из-за высоких температур и высокого давления</p> <p>Из-за высоких рабочих температур Logamatic 4324 подпадает под действие директивы Европейского Союза по оборудованию, работающему под давлением.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполняйте особые требования, приведённые в разделе "Другие меры предосторожности".</li> </ul>
--	---

 <b>ВНИМАНИЕ!</b>	<p><b>ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ</b></p> <p>из-за высоких температур!</p> <p>Согласно EN12953-6 и EN12828 на каждом котле должна иметься индикация температуры подающей линии. Если она отсутствует, то каждая система управления Logamatic 4324 должна комплектоваться пультом MEC2H, так как на нём имеется показание температуры котловой воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечьте, чтобы на каждом котле имелась индикация температуры подающей линии или чтобы котёл был оснащён пультом управления MEC2H.</li> </ul>
---	--

- Возможно подключение до восьми котлов в одну многокотловую установку. При такой конфигурации каждый котёл имеет систему управления Logamatic 4324. Кроме того, на ведущем котле необходимо установить два каскадных модуля FM459. При этом котлы, как обычно, связаны друг с другом через шину ECOCAN.
- Система управления Logamatic 4324 и пульт MEC2H могут работать только вместе.

Не разрешается вставлять в Logamatic 4324 пульт MEC2 или устанавливать MEC2H на любую другую систему управления кроме Logamatic 4324.

- Механический регулятор температуры на Logamatic 4324 работает только при аварийном режиме горелки. В этом режиме можно регулятором задавать температуру котла до 105 °C.
- В автоматическом режиме работает только электронный регулятор.
- При превышении заданной на STB максимально допустимой температуры котловой воды (максимум 120 °C) предохранительный ограничитель температуры (STB) выключает горелку, чтобы защитить котёл от перегрева.
- Logamatic 4324 нельзя оснащать модулями отопительного контура (см. раздел "Исключения"). Возможно применение ведомых систем (Logamatic 4323), если требуются функции стандартных систем управления серии 4000 и их модулей.  
Эти ведомые системы управления могут через разъём 0-10 выдавать запрос на тепло системе управления Logamatic 4324.  
Необходимым условием является, что стратегический модуль FM459 установлен в Logamatic 4324. При использовании ещё одного модуля (ZM438) максимум пять ведомых систем могут выдавать запрос на тепло системе управления Logamatic 4324.
- Во время работы горелки потребитель должен обеспечить в котловом контуре объёмный поток не менее 30 % от номинального.

#### Исключения:

Logamatic 4324 является системой управления одним из максимум восьми котлов с температурой отключения до 120 °C.

При работе различных компонентов должны соблюдаться следующие требования:

- В систему управления 4324 может быть установлен только центральный модуль ZM437.
- Нельзя использовать дисплей котла ZM435, так как он будет показывать неправильные, большей частью заниженные значения температуры.
- Для настройки и индикации параметров имеется только пульт управления MEC2H. Нельзя использовать другие пульта управления, такие как MEC, BFU и др.

- Приём сигнала радиочасов невозможен.
- Подключение MEC2H к Logamatic 4324 через клемму BF модуля ZM437 не поддерживается.
- Кроме модуля сигнала общей неисправности FM448, стратегического модуля FM459 и модуля коллектора ZM438 в Logamatic 4324 нельзя устанавливать никакие другие модули.
- Применение систем дистанционного контроля и управления (например, Easysom) невозможно, так как отдельные значения температуры передаются неправильно..
- Запросы тепла от ведомых систем управления (R4323) могут передаваться через разъём 0-10 В системы управления на Logamatic 4324. Соединение через шину ECOCAN не разрешается.
- Шина ECOCAN применяется только для подключения в установках с несколькими котлами нескольких Logamatic 4324, имеющих каскадный модуль FM459.

Датчики температуры стратегии, обратной и подающей линий котла являются специальными высокотемпературными датчиками (особая маркировка) и их датчиками нельзя заменять стандартными датчиками системы управления 4000. Из-за подключенных параллельных сопротивлений в концах проводов эти провода температурных датчиков нельзя укорачивать.

Другие датчики, применяемые в Logamatic 4324:

- датчик наружной температуры
- датчик температуры дымовых газов

являются стандартными температурными датчиками систем управления серии Logamatic 4000.

### Другие меры предосторожности

Установки (включая систему управления, горелку, котёл) с температурой котловой воды более 110 °C должны соответствовать требованиям директивы ЕС по оборудованию, работающему под давлением.

В настоящее время в соответствии с этой директивой сертифицированы следующие котлы Buderus, которые могут работать с повышенными температурами:

- SK645
- SK745
- S825M

Котёл S825L можно применять только в том случае, если это разрешается нормами той страны, где он будет эксплуатироваться. В пределах Европейского Союза этот котёл разрешается применять с температурой котловой воды не более 110 °C.

Чугунные котлы нельзя эксплуатировать с температурой выше 110 °C!

Все детали котла, напрямую или косвенно подверженные воздействию высоких температур, должны быть рассчитаны на эти температуры.

Кабели и провода нужно прокладывать на расстоянии от горячих деталей котла, и, по возможности, поместить в предусмотренные для них кабельные каналы или укладывать поверх изоляции котла.

Расположение системы управления на котле (при небольшой мощности котла) или рядом с котлом приведено в документации на котёл.

## 3 Безопасность

### 3.1 Об этой инструкции

Эта инструкция содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации системы управления Logamatic 4324.

### 3.2 Применение по назначению

Система управления Logamatic 4324 предназначена для регулирования и контроля одного или нескольких отопительных котлов средней и большой мощности, работающих в диапазоне высоких температур с температурой котловой воды до 105 °С, в многоквартирных домах, жилых сооружениях и других зданиях.

### 3.3 Декларация о соответствии



Конструкция и эксплуатационные качества продукта соответствует нормам Евразийского таможенного союза. Соответствие подтверждено расположенным слева единым знаком обращения.

### 3.4 Пояснение условных обозначений

Имеются две степени опасности, отмеченные специальными словами:

 ОСТОРОЖНО!	<b>ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ</b> Указывает на опасность, которая может исходить от оборудования и которая при работе без соответствующей предосторожности может привести к тяжелым травмам или смерти.
----------------	--

 ВНИМАНИЕ!	<b>ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ/ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ</b> Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к средним и легким травмам или стать причиной повреждения оборудования.
---------------	--

	<b>УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ</b> Рекомендации потребителю по оптимальному использованию и наладке оборудования, а также другая полезная информация.
--	---

### 3.5 Выполняйте следующие требования

- Система управления должна использоваться только по назначению и всегда находиться в безупречном рабочем состоянии.
- Специалисты отопительной фирмы, обслуживающей ваш котёл, должны провести подробный инструктаж по эксплуатации оборудования.
- Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. Учитывайте приведённые в главе 2 особенности применения системы управления Logamatic 4324.
- Вы можете вводить и изменять только те рабочие параметры, которые указаны в этой инструкции. Другие настройки изменяют программу управления отопительной установкой, что может привести к нарушению работоспособности системы.
- Техническое обслуживание, ремонт и диагностика установки должны производиться только уполномоченной специализированной фирмой.



#### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Согласно EN12828 и EN12953-6 на каждом котле должна иметься индикация температуры подающей линии. Если это невозможно, то каждая система управления Logamatic 4324 должна быть оснащена пультом MEC2H, который показывает температуру котловой воды.



ОСТОРОЖНО!

#### ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

из-за возможного поражения электрическим током

- Никогда не вскрывайте систему управления.
- В случае опасности выключите систему управления (например, аварийным выключателем отопления) или отключите отопительную установку от электросети защитным автоматом в здании.
- Неисправности отопительной установки должны быть сразу же устранены обслуживающей специализированной фирмой.

**ВНИМАНИЕ!****ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ/  
ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

из-за ошибки в управлении!

Ошибки в управлении могут привести к травмам персонала и/или к повреждению оборудования.

- Не позволяйте детям играть с приборами или пользоваться ими без присмотра взрослых.
- Обеспечьте доступ к прибору только тех лиц, которые умеют правильно им пользоваться.

**ВНИМАНИЕ!****ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ**

вследствие замерзания установки!  
Неработающая отопительная система может замерзнуть при низких температурах.

- Защитите отопительную систему от замерзания, для чего из самой нижней точки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения нужно слить воду.

**ВНИМАНИЕ!****ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ**

опасность ожогов и ошпаривания!

Высокая температура котловой воды существует опасность ошпаривания (при приготовлении горячей воды) или ожогов при контакте с горячими деталями котла.

- Не дотрагивайтесь до горячих деталей котла.

### 3.6 Чистка системы управления

- Систему управления можно чистить только влажной салфеткой.

### 3.7 Утилизация

- При утилизации упаковки системы управления соблюдайте экологические нормы.
- Литиевую батарейку из модуля CM431 должен заменять только специалист обслуживающей отопительной фирмы.

## 4 Элементы управления и пульт управления MEC2H

### 4.1 Элементы управления




Рис.1 Система управления Logamatic 4324 (состояние поставки)

- |   |   |
|---|---|
| 1 Предохранительный ограничитель температуры  | 4 Переключатель аварийного режима горелки |
| 2 Ограничитель температуры котловой воды (работает только при аварийном режиме горелки) | 5 Пусковой выключатель                    |
| 3 F1, F2 защитные автоматы по 10 А  |   |




Рис.2 Комплектация модулями

- |  |
|--|
| 1 Разъём 1: возможна установка модуля FM459 или FM448 и модуля ZM438 . |
| 2 Разъём 2: возможна установка модуля FM459 или FM448 и модуля ZM438 . |
| A Разъём A: ZM437 - котловой контур, горелка                           |
| B Разъём B: CM431 и только пульт управления MEC2H                      |
| 3 Разъём 3: возможна установка модуля FM459 или FM448 и модуля ZM438 . |
| 4 Разъём 4: возможна установка модуля FM459 или FM448 и модуля ZM438 . |



## 4.2 Пульт управления MEC2H

Пульт MEC2H является основным прибором, с помощью которого осуществляется управление системой Logamatic 4324.

### Экран

На экране (→ Рис. 3, [4]) показаны функции и рабочие параметры, например, измеренная наружная температура.

### Ручка управления

Ручкой управления (→ Рис. 3, [5]) можно вводить новые значения или пролистывать меню.

### Кнопки

Кнопками выполняется управление функциями, при этом на экране появляется соответствующая информация. Удерживая кнопку нажатой, можно вращением ручки управления изменять значения параметров.

После отпускания кнопки новое значение принимается системой управления и сохраняется.

Некоторые функции выполняются непосредственно при нажатии соответствующей кнопки (→ Рис. 3, [1] - [3]).

Под крышкой (→ Рис. 3, [7]) находятся кнопки для других настроек, например, для ввода дней недели или установки времени.

Пульт управления автоматически возвращается к стандартной индикации, если в течение некоторого времени не будет нажата ни одна кнопка.




Рис.3 Пульт управления MEC2H

- 1 Режим постоянного отопления с пониженной температурой
- 2 Автоматический режим отопления по таймеру
- 3 Режим постоянного отопления
- 4 Экран
- 5 Ручка управления
- 6 Крышка, закрывающая кнопки управления 2-го уровня




### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Некоторые из приведённых далее показаний на экране MEC2H появляются только в том случае, если специалисты, монтировавшие отопительную систему, выполнили необходимые настройки на сервисном уровне пульта MEC2H.



## Пульт управления MEC2H



7 747 012 074-01.1RS

Рис.4 Пульт управления MEC2H

- |   |  |
|---|--|
| 1 Экран   | 9 Индикация заданной комнатной температуры (не задействована)  |
| 2 Ручка управления                                      | 10 Ввод температуры горячей воды/дозагрузка (не задействована) |
| 3 Режим постоянного отопления                           | 11 Установка времени   |
| 4 Автоматический режим отопления по таймеру             | 12 Изменение температуры (не задействована)                    |
| 5 Режим постоянного отопления с пониженной температурой | 13 Переключение лето/зима                                      |
| 6 Ввод дня недели                                       | 14 Возврат к стандартной индикации                             |
| 7 Ввод дней отпуска (не задействована)                  | 15 Программы котлового контура по таймеру                      |
| 8 Выбор стандартной индикации                           | 16 Индикация котлового контура                                 |

### 4.3 Включение системы управления

- В Проверьте, находится ли переключатель аварийного режима горелки [2] и переключатели [1] на установленных модулях в положении "AUT".
- В Включите систему управления, для чего переведите пусковой выключатель [3] в положение "I".

Примерно через 2 минуты распознаются все модули, установленные в системе управления, и появляется стандартная индикация.




Рис.5 Пусковой выключатель

- 1 Переключатели
- 2 Переключатель аварийного режима горелки
- 3 Пусковой выключатель

### 4.4 Выключение системы управления


- В Выключите систему управления, для чего переведите пусковой выключатель [3] в положение "0".
- В В случае опасности выключите аварийный выключатель системы отопления перед входом в котельную или отключите защитный автомат в здании.

## 5 Основные функции

В этой главе приведена информация об основных функциях пульта управления MEC2H и его использовании. Основные функции:

- Настройка режимов работы
- Запрос рабочих параметров

### 5.1 Простое управление



Основные функции выполняются нажатием кнопок в области "основных функций" или вращением ручки управления.



#### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Далее в описании индикации MEC2H приводятся только возможные сообщения модуля ZM437 (базовая комплектация)

В зависимости от конфигурации системы, некоторые сообщения могут не появляться на MEC2H.

## 5.2 Постоянная индикация

Пульт MEC2H можно устанавливать только в систему управления Logamatic 4324. Постоянная индикация выглядит следующим образом.

Т КОТ.ВОДЫ	45°C
НАР. Т	21°C




### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сообщение "Подающая линия установки" появляется только в отопительных системах с несколькими котлами.

---

## 5.3 Выбор режима работы



Можно выбрать один из двух режимов работы пульта управления MEC2H:

- автоматический
- ручной

### Автоматический режим

Обычно в ночное время отопление работает с пониженной температурой по сравнению с дневным режимом. Переключение между дневным (нормальное отопление) и ночным режимом (отопление с пониженной температурой) осуществляется на пульте управления MEC2H.

Время, когда отопительная система переключается с дневного на ночной режим и наоборот, задано на заводе в стандартной программе отопления (→ глава 6.7). При желании эту настройку можете изменить вы или специалист, обслуживающий отопительную установку (→ глава 6.9).

### Ручной режим

Если нужно, например, один раз вечером топить подольше или подтопить утром несколько позже, то для этого можно использовать ручной дневной или ночной режим (→ глава 5.3.2). Ручной режим может также использоваться для включения отопления летом в холодные дни.

### 5.3.1 Включение автоматического режима

В автоматическом режиме отопительная система работает по предустановленной программе с таймером, т.е. в жёстко заданные моменты времени включается отопление и приготовление горячей воды для ГВС.

Пример: включение автоматического режима

Нажмите кнопку "AUT".

Загорается LED светодиод на кнопке "AUT", и включается автоматический режим.

Также загорается светодиод LED "Дневной режим" или LED "Ночной режим". Это зависит от активного для этого времени дневного или ночного режима.

#### Автоматический дневной и ночной режим

В жёстко заданное время включается отопление или происходит понижение температуры котловой воды.






Рис.6 Смена дневного и ночного режимов в заданное время (пример)

- 1 Дневной режим
- 2 Ночной режим


### 5.3.2 Включение ручного режима

Нажмите кнопку "Дневной режим" или "Ночной режим", чтобы перейти на ручное управление.

Нажмите кнопку "Дневной режим".



Загорается LED светодиод кнопки дневного режима. Теперь отопительная установка находится в постоянном дневном режиме (нормальное отопление).



Нажмите кнопку "Ночной режим".

Загорается светодиод LED кнопки ночного режима. Теперь отопительная установка находится в постоянном ночном режиме (отопление с пониженной комнатной температурой).



#### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Если включен ручной режим, то отключаются другие автоматические функции, как, например, переключение лето/зима (→ глава 6.10).




## 6 Дополнительные функции

В этой главе поясняются дополнительные функции. Дополнительные функции нужны для изменения предустановленных параметров отопительной системы. Можно использовать следующие функции:

- показать текущие рабочие параметры отопительной установки
- установить время
- установить дату
- задать программу отопительного контура

Кнопки дополнительных функций находятся под крышкой пульта MEC2H.

### 6.1 Кнопки дополнительных функций



6 720 646 147-07.1T


Рис.7 Кнопки дополнительных функций

- 1 Ввод дня недели
- 2 Выбор стандартной индикации
- 3 Установка времени
- 4 Переключение лето/зима
- 5 Возврат к стандартной индикации
- 6 Программы котлового контура по таймеру
- 7 Индикация котлового контура

## 6.2 Работа с дополнительными функциями

Через дополнительные функции осуществляется доступ к другим уровням управления. Здесь вы работаете по принципу "нажми и поверни". Порядок управления всегда одинаковый:

- Откройте крышку.



Нажмите и держите нажатой нужную кнопку, например, "День" и одновременно вращайте ручку управления.

При повороте ручки меняется значение параметра, который мигает на экране.



Отпустите кнопку. Изменённые значения сохраняются.



Кнопка "Назад" = выход из меню.

## 6.3 Индикация рабочих параметров

Вы можете просматривать и контролировать различные рабочие параметры котла.




- Откройте крышку.

Поверните ручку управления вправо, не нажимая других кнопок.

В зависимости от настройки можно вызвать следующую рабочую индикацию:

- горелка и её часы работы
- температура дымовых газов
- показание расхода тепла

## 6.4 Изменение постоянной индикации



Вы можете сами задать постоянную индикацию пульта управления.



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В первой строке всегда показана температура котловой воды



Для второй строки можно выбрать следующую постоянную индикацию:

- наружная температура
- время
- дата
- температура дымовых газов



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Учитывайте приведённые в главе 2 особенности индикации температуры котловой воды.



Удерживайте нажатой кнопку "Индикация" и ручкой управления выберите постоянную индикацию (здесь "DATA").

Отпустите кнопку "Индикация". Выбранная постоянная индикация сохранена.



## 6.5 Установка даты и времени



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Дата и время установлены на заводе. Установленные дата и время поддерживаются батареей независимо от электросети.

#### Установка даты



Удерживайте нажатой кнопку "День недели" и ручкой управления установите число(здесь: "20").

Когда устанавливается дата (здесь: "20"), то автоматически меняется день недели (здесь: "ПОНЕДЕЛЬНИК").



Отпустите кнопку "День недели" для сохранения введённого значения.

Еще раз нажмите кнопку "День недели" для ввода месяца.

Еще раз нажмите кнопку "День недели" для ввода года.

Мигающее значение можно изменять ручкой управления.

#### Установка времени



Удерживайте нажатой кнопку "Время" и ручкой управления установите нужное время.

Время устанавливается с шагом в одну минуту.

Отпустите кнопку "Время" для сохранения введённого значения.

## 6.6 Выбор и изменение программы отопления

### Что значит программа отопления?

Программа отопления обеспечивает автоматическую смену режима работы (дневного и ночного) в определенное время. Автоматический переход происходит по таймеру.

Прежде чем воспользоваться этой возможностью, подумайте:

- В какое время утром должно быть тепло? Зависит ли это время от дня недели?
- Есть ли дни, в которые не требуется топить?
- В какое время вечером отопление больше не требуется? Это также может зависеть от дня недели.

Длительность прогрева помещений отопительной установкой различна. Это зависит от наружной температуры, теплоизоляции здания и от комнатной температуры.

Функция "Оптимизация" пульта управления берет на себя задачу расчета различного времени нагрева. Узнайте у специалиста, обслуживающего отопительную установку, активировал ли он эту функцию. Если функция активирована, то задавайте в отопительных программах только время, начиная с которого вы хотите, чтобы было тепло.

С пульта управления MEC2H можно включить восемь различных предустановленных стандартных программ отопления.




Рис.8 Пример стандартной программы (здесь: программа "ПРОГР.СЕМЬЯ" с понедельника по четверг)





- 1 Дневной режим  
2 Ночной режим



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

После пуска в эксплуатацию проверьте, соответствует ли выбранная отопительная программа вашему образу жизни и привычкам. Если это не так, то имеется много возможностей для настройки программы отопления в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

## 6.7 Выбор стандартной программы



Пульт управления MEC2 имеет восемь различных предустановленных стандартных программ отопления. Обзор предустановленных стандартных программ приведен на следующей странице.

Проверьте, какая программа лучше всего подходит к вашему образу жизни. Прежде всего учитывайте количество и время включений/выключений. На заводе предустановлена программа "Семья".

- Откройте крышку.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку "PROG". Сначала появится котловой контур, для которого выбирается стандартная программа. Примерно через 2 секунды появится название действующей в настоящий момент стандартной программы.

Ручкой управления выберите нужную стандартную программу (здесь: "ПЕНСУОНЕРЫ").

Отпустите кнопку "Prog". Показанная программа выбрана.

На экране появится название и время первого включения выбранной программы отопления (здесь: программа "ПРОГР. ПЕНСУОН.").

Нажмите кнопку "Назад" для возврата к постоянной индикации.



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Программы действуют только в автоматическом режиме (→ глава 5.3.1).


## 6.8 Обзор стандартных программ

Название программы	День недели	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
"Семья" (заводская установка)	пн - чт пт сб вс	05:30 05:30 06:30 07:00	22:00 23:00 23:30 22:00				
"Утром" Работа в утреннюю смену	пн - чт пт сб вс	04:30 04:30 06:30 07:00	22:00 23:00 23:30 22:00				
"Вечером" Работа в вечернюю смену	пн - пт сб вс	06:30 06:30 07:00	23:00 23:30 23:00				
"ДО ОБЕДА" Работа в первой половине дня	пн - чт пт сб вс	05:30 05:30 06:30 07:00	08:30 08:30 23:30 22:00	12:00 12:00	22:00 23:00		
"ПОСЛЕ ОБЕДА" Работа во второй половине дня	пн - чт пт сб вс	06:00 06:00 06:30 07:00	11:30 11:30 23:30 22:00	16:00 15:00	22:00 23:00		
"ОБЕД" В обед дома	пн - чт пт сб вс	06:00 06:00 06:00 07:00	08:00 08:00 23:00 22:00	11:30 11:30	13:00 23:00	17:00	22:00
"ОДУНОВУЕ"	пн - чт пт сб вс	06:00 06:00 07:00 08:00	08:00 08:00 23:30 22:00	16:00 15:00	22:00 23:00		
"ПЕНСИОНЕРЫ"	пн-вс	05:30	22:00				
"НОВ."	Здесь можно ввести свою новую программу:						
"СОБСТВ. 1"	Если вам не подходит ни одна из стандартных программ, то вы можете изменить её сами или поручить это специалисту отопительной фирмы, а также можете создать полностью новую программу отопления (→ глава 7.2). Такая программа сохраняется под названием "СОБСТВ." с номером котлового контура.						

Таб. 1 Стандартные программы ("Вкл." = дневной режим, "Выкл." = ночной режим)



## 6.9 Изменение стандартной программы смещением точек переключения



Если точки включения и выключения, т.е. время переключения с дневного режима на ночной и обратно в стандартной программе подходят вам только частично, то вы можете сами внести изменения, или поручить это специалисту отопительной фирмы. Изменённая стандартная программа сохраняется под названием "СОБСТВ. К". Для этого отопительной программе выделяется собственная область памяти.

В приведённом далее примере показано, как изменить точки переключения в стандартной программе "ПРОГР.СЕМЬЯ" для всех дней с понедельника по четверг.







Рис.9 Изменение времени включения с 05:30 на 06:30 и времени выключения с 22:00 на 23:00 (пример)

- A** Программа "ПРОГР.СЕМЬЯ"
- B** Новая программа "СОБСТВ. К"
- 1** Дневной режим
- 2** Ночной режим


- Откройте крышку.

Удерживайте нажатой кнопку "PROG" и ручкой управления установите нужную стандартную программу.



Отпустите кнопку "Prog".


Появляется время включения (ПОНЕДЕЛЬНИК, 05:30).



Удерживайте нажатой кнопку "Время" и ручкой управления установите нужное время. Пример: "06:30".


Отпустите кнопку "Время". Новое время точки включения сохранено.

Измененная точка включения сохранится в программе с названием "СОБСТВ." для котлового контура (К).



Поверните ручку управления дальше до появления на экране следующего времени переключения, которое требуется изменить.

Появляется точка "Выкл." для понедельника. Теперь можно изменить время выключения.



Удерживайте нажатой кнопку "Время" и ручкой управления установите нужное время. Пример: "23:00".

Отпустите кнопку "Время". Новое время точки выключения сохранено.

### Следующее время переключения



Поверните ручку управления дальше до появления на экране следующего времени переключения.

Появляется следующее время переключения (вторник, 05:30).

Измените следующие точки переключения также на 06:30 и 23:00. Теперь с понедельника по четверг отопление будет работать с 06:30 до 23:00.



Нажмите кнопку "Назад" для возврата к постоянной индикации.



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ


Если нажать кнопку "День недели" вместо кнопки "Время", то можно изменить день недели.

Если удерживать нажатой кнопку "Индикация" вместо кнопки "День недели" или "Время", то можно изменить вид переключения ("вкл."/"выкл."). Вид переключения задает режим работы: "вкл." = дневной режим, "выкл." = ночной режим.

- Следите за тем, чтобы для каждой точки включения имелась точка выключения.

Измененная стандартная программа сохраняется под названием "СОБСТВ. К".

## 6.10 Настройка переключения лето/зима



В системе управления переключение с летнего режима на зимний и наоборот происходит с некоторым запаздыванием по времени, так как сигнал от датчика наружной температуры поступает уже с учетом аккумулирующей способности здания и его теплоизоляции ("демпфированная наружная температура", → Рис. 10).





Рис.10 Сравнение фактической и демпфированной температуры наружного воздуха

- 1 Фактическая наружная температура
- 2 Демпфированная наружная температура
- x Время
- y Температура

### Летний режим

Отопление выключается, если "демпфированная наружная температура" превышает установленную на заводе границу 17 °C.

Летний режим показан на экране знаком .



Нажмите кнопку "Дневной режим", если находясь в летнем режиме требуется кратковременно включить отопление.



При нажатии кнопки "AUT" установка опять вернется в автоматический летний режим.

### Зимний режим


Если "демпфированная наружная температура" опускается ниже установленного на заводе предельного значения 17 °С, то включается отопление.

### Установка температуры переключения

Удерживайте нажатой кнопку "Лето/зима". На экране на короткое время будет показан котловой контур. Установите ручкой управления такую температуру переключения, ниже которой включается отопление (здесь: "18°C").

На экране будет показана установленная температура переключения.

Отпустите кнопку "Лето/зима" для сохранения введённого значения.




### Установка постоянного летнего режима

Удерживайте нажатой кнопку "Лето/зима". На экране на короткое время будет показан котловой контур. Установите ручкой управления температуру переключения ниже 10 °С.

На экране будет показано "пост. лето".

Отпустите кнопку "Лето/зима" для сохранения введённого значения. Отопление постоянно работает в летнем режиме.




### Установка постоянного зимнего режима

Удерживайте нажатой кнопку "Лето/зима". На экране на короткое время будет показан котловой контур. Установите ручкой управления температуру переключения выше 30 °С.

На экране будет показано "пост. зима".

Отпустите кнопку "Лето/зима" для сохранения введённого значения. Отопление постоянно работает в зимнем режиме.



## 6.11 Автоматическое сообщение о техническом обслуживании

УКАЗАНИЕ

СООБЩ. О ТЕХ. ОБ.



ТЕХ.ОБСЛУЖ. ПО  
DATA  
ТРЕБУЕТСЯ

ТЕХ.ОБСЛУЖ. ПО  
ЧАСЫ РАБОТЫ  
ТРЕБУЕТСЯ

Если специалист отопительной фирмы, обслуживающей вашу отопительную установку, активизировал (по согласованию с вами) функцию "автоматического сообщения о проведении технического обслуживания", то на экране появится сообщение о необходимости проведения техобслуживания: "УКАЗАНИЕ СООБЩ. О ТЕХ. ОБ."

- Откройте крышку.

Поверните ручку управления.

На экране будет показано "ТЕХ. ОБСЛУЖ. ПО DATA ТРЕБУЕТСЯ" или "ТЕХ. ОБСЛУЖ. ПО ЧАСАМ РАБОТЫ ТРЕБУЕТСЯ".

- Сообщите отопительной фирме, обслуживающей вашу установку, что пора проводить инспекционные работы и техническое обслуживание.



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Автоматическое сообщение о необходимости проведения технического обслуживания остается до тех пор, пока его не отменит специалист отопительной фирмы.

## 7 Дополнительные возможности программирования


Эта глава предназначена для тех, кто хочет более подробно ознакомиться с работой отопительной системы.

На следующих страницах приводятся пояснения, как можно изменить стандартную программу, если ни одна из предустановленных программ (→ глава 6.8) не соответствует вашим привычкам и образу жизни.

Здесь объясняется, как можно просто создать программу отопления, полностью отвечающую вашим личным потребностям.

### 7.1 Изменение стандартной программы смещением точек переключения

#### 7.1.1 Добавление точки переключения



Добавив новые точки переключений т.е. введя день недели/время/температуру, можно изменить отопительные периоды в существующей программе.

Пример:

В стандартной программе "Семья" предусмотрено непрерывное отопление в пятницу с 05:30 до 23:00. Если в пятницу с 10:00 до 13:00 нет необходимости в отоплении, то нужно ввести в программу две новых точки переключения.

Изменённая программа будет сохранена под названием "СОБСТВ. К".




Рис.11 Ввод точек переключения для прерывания периода отопления

**A** Программа "ПРОГР. Семья"

**B** Новая программа "СОБСТВ.ПРОГР. К"


**1** Дневной режим

**2** Ночной режим


- Выберите стандартную программу для установленного котлового контура (→ глава 6.7).  
(здесь: ВЫБОР ПРОГРАММЫ "ПРОГР.СЕМЬЯ")

Отпустите кнопку "Prog" для активирования выбранной программы (здесь: программа "Семья").


На экране показана выбранная стандартная программа.




Поверните ручку управления влево до появления на экране "НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК".



На экране появляется пустой шаблон со строкой "Новое время вкл./выкл." для ввода новой точки переключения.




Удерживайте нажатой кнопку "День недели" и ручкой управления установите день (здесь: "ПЯТНИЦА").




Можно выбрать отдельный день или сгруппировать дни недели:

- ПОНЕД. – ЧЕТВЕРГ
- ПОНЕД. – ПЯТНИЦА
- СУББ. – ВОСКРЕС.
- ПОНЕД.– ВОСКРЕС.

Отпустите кнопку "День недели" для сохранения введенного значения.




Удерживайте нажатой кнопку "Время" и ручкой управления установите нужное значение (здесь "10:00").




Теперь установлена новая точка выключения в пятницу в 10:00.

Отпустите кнопку "Время" для сохранения введенного значения.



Удерживайте нажатой кнопку "Темп." и ручкой управления установите нужную температуру (здесь "выкл.").



На экране показано установленное значение.

Отпустите кнопку "Темп." для сохранения введенного значения.



**УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Только после ввода всех трёх параметров новой точки переключения (дня недели/времени/температуры) данные автоматически загружаются в память и сохраняются как "Собственная программа" для котлового контура (здесь К). Это сохранение на экране не отображается. Появляется пустой шаблон "НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК" для ввода следующей точки переключения.

НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК

-----

В ---



Для ввода следующей точки переключения (например, пятница, 13:00, вкл.) повторите приведённые ранее действия.

Нажмите кнопку "Назад" для возврата к постоянной индикации.

### 7.1.2 Отмена точек переключения

Пример:

В программе "ПРОГР.СЕМЬЯ" нужно для котлового контура удалить точку переключения "ПОНЕДЕЛЬНИК, 22:00".

Изменённая программа будет сохранена под названием "СОБСТВ. К".






Рис.12 Удаление точки переключения

- A** Программа "ПРОГР.СЕМЬЯ"
- B** Новая программа "СОБСТВ.ПРОГР. К"
- 1** Дневной режим
- 2** Ночной режим


- Выберите стандартную программу для установленного котлового контура (→ глава 6.7).  
Пример: программа "ПРОГР.СЕМЬЯ"




Первая точка переключения (включение) "ПОНЕДЕЛЬНИК в 05:30" показана на экране.




Поверните ручку управления до появления времени, которое нужно отменить (здесь "22:00").



На экране показано время, которое нужно отменить.




Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки "Отпуск" и "Индикация".



Восемь ячеек в нижней строке будут гаснуть слева направо с периодичностью в секунду. Как только исчезнут все ячейки, точка переключения будет удалена.

Если отпустить кнопки раньше, то операция по отмене точки переключения будет прервана.

Одновременно отпустите кнопки "Отпуск" и "Индикация" для сохранения результата выполненных действий.



На экране появится следующая точка переключения.


Изменённая программа сохраняется под именем "СОБСТВ.ПРОГР. К".

Новую программу можно вызвать, нажав кнопку "Prog" и повернув ручку управления (→ глава 6.7).



Нажмите кнопку "Назад" для возврата к постоянной индикации.

### 7.1.3 Отмена отопительного периода



Отопительный период ограничивается двумя точками переключения: временем включения и временем выключения. Если отменяется отопительный период, то должны быть отменены обе точки.

Пример:

В программе "ПРОГР. ОБЕД" для котлового контура нужно удалить отопительный период в понедельник с 11:30 до 13:00, чтобы отопительный период продолжался с 8:00 до 17:00.

Изменённая программа будет сохранена под названием "СОБСТВ. К".




Рис. 13 Отмена отопительного периода

**А** Программа "ПРОГР. ОБЕД"

**В** Новая программа "СОБСТВ. ПРОГР. К"

**1** Дневной режим


**2** Ночной режим

**3** Отменить



- Выберите стандартную программу для установленного котлового контура (→ глава 6.7).

Пример: программа "ПРОГР. ОБЕД"


Первая точка переключения (включение) "ПОНЕДЕЛЬНИК в 06:00" показана на экране.



Поверните ручку управления до появления времени включения отопительного периода, который нужно отменить (здесь "11:30").



Удерживайте нажатой кнопку "Время" и поверните ручку управления до появления времени выключения отопительного периода, который нужно отменить (здесь: "13:00").




Когда выбрана точка окончания отопительного периода, то в нижней строке появляются восемь ячеек, которые будут гаснуть слева направо с периодичностью в секунду. Как только исчезнут все ячейки, отопительный период будет отменен.

Если отпустить кнопку "Время" раньше или повернуть ручку управления, то процесс будет прерван. Время включения/выключения отопительных периодов останется прежним.

Отпустите кнопку "Время" для сохранения введенного значения.



На экране появится следующая точка переключения. Изменённая программа сохраняется под именем "СОБСТВ.ПРОГР. К".




Новую программу можно вызвать, нажав кнопку "Prog" и повернув ручку управления (→ глава 6.7).



Нажмите кнопку "Назад" для возврата к постоянной индикации.

### 7.1.4 Объединение отопительных периодов



Отопительный период ограничивается двумя точками переключения: временем включения и временем выключения. Чтобы объединить два отопительных периода, идущих один за другим, установите время выключения первого отопительного периода равным времени включения следующего за ним отопительного периода.

Пример:

Для котлового контура со стандартной программой "ПРОГР. ОБЕД" требуется объединить два отопительных периода в понедельник с 11:30 до 13:00 и с 17:00 до 22:00. Таким образом, отопление с 11:30 до 22:00 будет непрерывным.

Изменённая программа будет сохранена под названием "СОБСТВ. К".





Рис. 14 Объединение двух отопительных периодов

- A** Программа "ПРОГР. ОБЕД"
- B** Новая программа "СОБСТВ.ПРОГР. К"
- 1** Дневной режим
- 2** Ночной режим
- 3** Объединить с 13:00 до 17:00

- Выберите стандартную программу для установленного котлового контура (→ глава 6.7).  
(здесь: программа "ПРОГР. ОБЕД")




Первая точка переключения (включение) "ПОНЕДЕЛЬНИК в 06:00" показана на экране.




Поверните ручку управления до появления времени выключения первого отопительного периода, который нужно объединить (здесь: "13:00").



На экране показана точка выключения, которую нужно объединить.



Держите нажатой кнопку "Время" и поверните ручку управления вправо до появления времени включения следующего отопительного периода, который требуется объединить с первым (здесь: "17:00").




Когда выбрана точка включения следующего по времени отопительного периода, то в нижней строке появляются восемь ячеек, которые будут гаснуть слева направо с периодичностью в секунду. При исчезновении последней ячейки два отопительных периода будут объединены.

Если отпустить кнопку "Время" раньше или повернуть ручку управления, то процесс будет прерван. Время включения/выключения отопительных периодов останется прежним.



Отпустите кнопку "Время" для сохранения введенного значения.



Изменённая в результате объединения программа сохраняется под именем "СОБСТВ.ПРОГР. К".


Новую программу можно вызвать, нажав кнопку "Prog" и повернув ручку управления (→ глава 6.7).



Нажмите кнопку "Назад" для возврата к постоянной индикации.



## 7.2 Создание новой программы отопления



При создании новой программы отопления можно ввести до 42 точек переключений в неделю для котлового контура. Каждая точка переключения задаётся тремя параметрами: днём недели, временем и температурой (вкл. и выкл.).

Создаваемая таким образом новая программа сохраняется под названием "СОБСТВ.ПРОГР. К".

Пример:

Понедельник – пятница,  
с 05:00 вкл., с 21:00 выкл.

Суббота – воскресенье,  
с 09:30 вкл., с 23:30 выкл.




Рис.15 Новая программа отопления

- A** Новая программа "СОБСТВ.ПРОГР. К"  
понедельник - пятница
- B** Суббота – воскресенье
- 1** Дневной режим
- 2** Ночной режим

НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК

В ---

- Выберите "Выбор программы новая" для этого котлового контура (→ глава 6.7).


На экране появляется пустой шаблон "НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК".

### Ввод первой точки переключения (понедельник - пятница, 05:00, вкл.)

Можно выбрать отдельный день или сгруппировать дни недели:

- ПОНЕД. – ЧЕТВЕРГ
- ПОНЕД. – ПЯТНИЦА
- СУББ. – ВОСКРЕС.
- ПОНЕД.– ВОСКРЕС.

Удерживайте нажатой кнопку "День недели" и ручкой управления установите день или группу дней (здесь: "ПОНЕД. – ПЯТНИЦА").




НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК

ПОНЕД.-ПЯТНИЦА

В ---

Отпустите кнопку "День недели" для сохранения введённого значения.



Удерживайте нажатой кнопку "Время" и ручкой управления установите нужное время (здесь "05:00").


НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК

ПОНЕД.-ПЯТНИЦА

В 05:00

На экране показано новое время переключения.

Отпустите кнопку "Время" для сохранения введённого значения.



Удерживайте нажатой кнопку "Темп." и поверните ручку управления (здесь: "вкл.").

НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК


ПОНЕД.-ПЯТНИЦА

В 05:00

ВКЛ.

Отпустите кнопку "Темп." для сохранения введённого значения.





НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК

-----

В --- ----

Только после ввода всех трёх параметров новой точки переключения (дня недели/времени/температуры) данные автоматически загружаются в память и сохраняются как "СОБСТВ.ПРОГР. К". Это сохранение на экране не отображается. Появляется пустой шаблон "НОВ ВРЕМЯ ВК/ВЫК" для ввода следующей точки переключения.

- Введите вторую точку переключения (понедельник – пятница, 21:00, выкл.).
- Введите третью точку переключения (суббота – воскресенье, 09:30, вкл.).
- Введите четвёртую точку переключения (суббота – воскресенье, 23:30, выкл.).

Для ввода второй, третьей и четвертой точки переключения повторите приведённые ранее действия.



Только после того, как правильно введены все точки переключения, нажмите точку "Назад" для возврата к постоянной индикации.

Теперь отопление работает по программе "СОБСТВ.ПРОГР. К". Вызвать свою программу "СОБСТВ.ПРОГР. К" можно, нажав кнопку "Prog" и повернув ручку управления.

## 8 Модули и их функции

Здесь перечислены все модули, которыми укомплектована или может быть укомплектована система управления Logamatic 4324.

### 8.1 Обзор модулей

		Logamatic 4324
Модуль	Пульт управления MEC2H	O
	Модуль-контроллер CM431	O
	Центральный модуль ZM437 горелка + функции котлового контура	O
	Функциональный модуль FM459 стратегический модуль	X <sup>1)</sup>
	Функциональный модуль FM448 общее сообщение о неисправности	X
	Модуль ZM438 5:1 модуль коллектора	X

Таб. 2 Базовая и возможная комплектация модулями

<sup>1)</sup> В соединении устанавливается только на 1-ю систему управления (адрес 0 или 1).

O = базовая комплектация

X = дополнительная комплектация


На следующих страницах приводится описание центрального модуля ZM437, который входит в базовую комплектацию системы управления Logamatic 4324.

Все другие модули поясняются отдельно в технической документации на модули.

## 8.2 Модуль горелки и котлового контура ZM437

Модуль ZM437 входит в базовую комплектацию систем управления Logamatic 4324.

Переключатели на модуле предназначены только для проведения сервисных работ и работ по техническому обслуживанию.

Если выключатели не стоят в положении автоматического режима, то на MEC2H выходит соответствующее сообщение, и загорается индикация неисправности .



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Не используйте переключатели для выключения установки на время вашего отсутствия.

При ручном режиме функции регулирования системы продолжают работать.


### Функции горелки

Переключатель горелки



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ


В нормальном режиме переключатель должен стоять в положении "AUT".

Положения **0**, **Руча** и  предназначены только для установки особых параметров специалистами сервисной фирмы в случае каких-либо неисправностей, например, при неисправности регулирования или при проведении сервисных работ и технического обслуживания.



ОСТОРОЖНО!

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

Положение  предназначено только для тестирования предохранительного ограничителя температуры, как описано в главе 11.

Этот тест должны проводить только специалисты.

Если переключатель находится в этом положении, то автоматическое регулирование выключено, и только предохранительный ограничитель температуры (STB) выключает горелку и котёл (если аварийный выключатель горелки установлен на "AUT").




Рис.16 ZM437

Индикация



Общий сигнал неисправности, например, ошибка потребителя, дефект датчика, внешние неисправности, ошибка в электропроводке, внутренняя ошибка модуля, ручной режим. Сообщения о неисправностях появляются в виде текста на пульте управления MEC2H.

### Светодиоды состояния горелки

Индикация



Неисправность горелки

Индикация



Горелка работает

Индикация



Мощность модуляции повышается / работает 2-я ступень

Индикация



Мощность модуляции снижается

### Светодиоды функций котлового контура

Индикация



Котловой контур в летнем режиме

Индикация



Работает насос котлового контура

Индикация



Смеситель открывает проход в направлении к котлу


Индикация




Смеситель открывается в направлении котлового контура


Горелка может включаться непосредственно переключателем. Остальные функции регулирования продолжают работать.

Для модуля ZM437 в качестве датчиков котловой воды и обратной линии можно применять только специальные высокотемпературные датчики (особая маркировка).

: Для одно- и двухступенчатых горелок для основной нагрузки разрешается только первая ступень. Мощность модулированной горелки можно плавно повышать кнопкой ▲ и плавно понижать кнопкой ▼.

AUT: Горелка работает в автоматическом режиме.

0: Горелка выключена.  
Исключение, если переключатель аварийного режима горелки стоит в положении .


: Включается насос котлового контура, если он имеется.  
Управление исполнительным органом котлового контура может происходить вручную.

AUT: Котловой контур работает в автоматическом режиме.



0: Выключается насос котлового контура, если он имеется.  
Управление исполнительным органом котлового контура может происходить вручную.  
Светодиоды отражают действующие в данный момент функции.

: Кнопка "Тест дымовых газов" (пояснения → глава9)

Светодиоды отражают текущие функции.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ**

Положение  TEST  предназначено только для тестирования предохранительного ограничителя температуры, как описано в главе 11.


Этот тест должны проводить только специалисты.

Если переключатель находится в этом положении, то автоматическое регулирование выключено, и только предохранительный ограничитель температуры (STB) выключает горелку и котёл (если аварийный выключатель горелки установлен на "AUT").

**ОСТОРОЖНО!**

## Функции котлового контура

Переключатель котлового контура



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В нормальном режиме переключатель должен стоять в положении "AUT".

Положения **0** и **Рука** предназначены только для установки особых параметров специалистами сервисной фирмы в случае каких-либо неисправностей.

## 9 Тест дымовых газов для отопительных котлов



### УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Соблюдайте национальные требования по ограничению потерь тепла с дымовыми газами отопительной установки.
- Ежегодно проводите тест дымовых газов (для Германии действует BImSchV 1, 1988, §§ 7 – 11)

Тест дымовых газов включается на отопительном котле (см. техническую документацию на котёл).






Рис.17 ZM437


1 Модуль ZM437

### Кнопка "Тест дымовых газов" на модуле ZM437


Система управления должна быть включена.

- Для включения теста держите несколько секунд нажатой кнопку "Тест дымовых газов".

Тест дымовых газов длится 30 минут, и он показан на экране. Во время проведения теста попеременно мигают индикация неисправности  и  индикация летнего режима. После окончания теста дымовых газов система управления автоматически возвращается в предыдущий режим.

- Для прерывания "Тест дымовых газов"  нажмите кнопку еще раз.

При проведении теста дымовых газов, на MEC2H появляется показанное здесь сообщение.



## 10 Устранение неисправностей и ошибок

Неисправности должны незамедлительно устраняться специалистами отопительной фирмы.

Неисправности отопительной системы выводятся на экран пульта управления MEC2H..

Опишите специалисту отопительной фирмы обнаруженную неисправность по телефону. Установите переключатели на модулях в положения, согласно рекомендациям в главе "Работа в случае неисправности" (→ глава 11, стр.50).

Могут быть показаны следующие неисправности:

- Неисправность горелки котла
- Датчик температуры котловой воды
- Датчик наружной температуры
- Котёл холодный
- Дополнительный датчик температуры
- Неисправность цепи безопасности
- Нет связи с шиной системы
- Ошибка в адресе
- Внешняя помеха котла
- Неисправность датчика дымовых газов
- Превышение температуры дымовых газов
- Конфликт адресов в разъёме 1 – 2 (если имеется)
- Ошибочный модуль в разъёме 1 – 2 (если имеется)
- Неизвестный модуль в разъёме 1 – 2 (если имеется)
- Нет связи с функциональным модулем
- Нет ведущей системы управления (Master)
- Котловой контур в ручном режиме
- Горелка в ручном режиме



## 10.1 Устранение простых неисправностей

Если в комнате прохладно, и при этом на системе управления и отопительном котле нет сообщения о неисправности, то, вероятно, имеются ошибочные настройки.

Фактическая ситуация	Возможная причина	Действия
Система управления не подсвечивается и не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пусковой выключатель стоит в положении "Выкл."</li> <li>• Отсутствует напряжение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установить пусковой выключатель в положение "Вкл."</li> <li>• Включить аварийный выключатель отопительной системы или разъединительное устройство отключения от электросети на всех фазах.</li> <li>• Проверить предохранители</li> </ul>
MEC2H тёмный	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MEC2H неправильно вставлен (проблемы с контактами).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Правильно установить MEC2H</li> </ul>
Отопительная система холодная	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Система управления работает в режиме с пониженной температурой.</li> <li>• Котёл выдаёт недостаточно тепла или выключен.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Включить кнопками на MEC2H дневной или автоматический режим. Проверьте время и программу отопления.</li> <li>• Проверьте котёл и настройки на пульте MEC2H.</li> </ul>

Таб. 3 Устранение простых неисправностей

## 10.2 Устранение неисправностей


Неисправность	Действие	Рекомендации
Неисправность горелки	Отопительная система остаётся холодной.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разблокировать горелку, как описано в документации на котёл или горелку.</li> </ul>
Котёл остаётся холодный	Установка при определённых обстоятельствах остаётся холодной, но не принудительно	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить, есть ли топливо.</li> </ul> <p>Если неисправность не устранилась, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Установить аварийный выключатель горелки на системе управления на ручной режим и настроить механический регулятор температуры. Механический регулятор температуры работает только при аварийном режиме горелки. С его помощью установить в аварийном режиме температуру котловой воды.</li> <li>Проверить, сработал ли предохранительный ограничитель температуры. На MEC2H появляется сообщение "Неисправность цепи безопасности".</li> <li>Уведомить отопительную фирму.</li> </ul>
Сработала цепь безопасности	Не работает отопление.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить, полностью ли заполнена отопительная система водой. Проверьте, имеется ли необходимое минимальное давление воды в котле.</li> <li>Проверьте, стоят ли переключатели модуля ZM437 на AUT.</li> </ul> <p>Если неисправность не устранилась, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уведомить отопительную фирму.</li> </ul>

Таб. 4 Устранение неисправностей


Неисправность	Действие	Рекомендации
Дистанционное управление Неисправность	Система управления работает по последним параметрам, установленным на пульте управления MEC2H.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уведомить отопительную фирму.</li> </ul>
Неисправность датчика котловой воды  Неисправность датчика наружной температуры	<p>Возможно срабатывает предохранительный ограничитель температуры. В результате отопительная система остывает.</p> <p>Отопление работает с повышенной температурой и обеспечивает таким образом теплоснабжение.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вызвать специалиста отопительной фирмы! Сообщите специалисту отопительной фирмы, какой температурный датчик неисправен.</li> </ul>
Котловой контур в ручном режиме Горелка в ручном режиме	<p>Насосы, исполнительные органы и т.д. включаются вручную, в зависимости от положения переключателей.</p> <p>В ручном режиме функции регулирования остаются в силе, однако не оказывают воздействия на установку.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переключатели устанавливаются в положение ручного режима (для проведения техобслуживания или для устранения неисправностей). После устранения неисправностей перевести переключатели в положение AUT.</li> </ul>
Аварийный выключатель горелки установлен на ручной режим	Управление осуществляется только через механический регулятор температуры. Автоматический режим управления выключен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установить аварийный выключатель горелки на AUT.</li> </ul>

Таб. 4 Устранение неисправностей

## 11 Работа в случае неисправности


 <b>ОСТОРОЖНО!</b>	<p><b>ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ</b></p> <p>из-за возможного поражения электрическим током</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В Никогда не вскрывайте систему управления.</li> <li>В В случае опасности выключите систему управления (например, аварийным выключателем системы отопления) или отключите защитный автомат в здании.</li> <li>В Неисправности отопительной установки должны быть сразу же устранены специализированной фирмой.</li> </ul>
---	---

На системе управления и на модулях находятся переключатели для работы в ручном режиме.


В положении  включается соответствующий насос.

### 11.1 Аварийный режим работы горелки


При выходе из строя электроники система управления может работать в аварийном режиме горелки.

В положении  переключателя аварийного режима горелки работает горелка и необходимая температура может задаваться механическим регулятором температуры. В этом случае нужно уведомить отопительную фирму.

## 11.2 Ручной режим отопления



На системе управления имеются переключатели. В положении  работают соответствующие компоненты. Смесители остаются обесточенными и должны регулироваться вручную.

Перед тем, как установить ручной режим, необходимо проверить, нет ли ошибки в настройках отдельных модулей.



**ОСТОРОЖНО!**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ**

Запрещается устанавливать переключатели в положение  TEST . Оно используется только специалистами, так как отключается автоматическое управление, и если переключатель аварийного режима горелки установлен на "AUT", то горелка выключается только предохранительным ограничителем температуры (STB). В этом случае автоматическое повторное включение не происходит.

При обнаружении неисправности в каком-либо устройстве можно продолжать эксплуатировать систему отопления в ручном режиме.







Рис.18 Ручной режим отопления



- 1 Регулятор температуры котловой воды (работает только при аварийном режиме горелки).
- 2 Переключатель на модуле
- 3 Переключатель аварийного режима горелки
- 4 Пусковой выключатель

Чтобы обеспечить теплоснабжение при неисправности, нужно установить переключатели на модулях на .

Установите переключатель аварийного режима горелки на . 1-я ступень горелки всегда включается напрямую. 2-я ступень горелки настраивается переключателем на модуле.

Установите регулятор температуры котловой воды на 60 – 105 °С. С этой температурой будет работать котёл.

Установите пусковой выключатель на системе управления в положение .

Неисправность	Настройки для аварийного режима		
	Пусковой выключатель на Logamatic 4324	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Переключатель котлового контура на ZM437 и</li> <li>• переключатель аварийного режима горелки</li> </ul>	Регулятор температуры котловой воды на Logamatic 4324
Котёл не работает			макс. 105 °С

Таб. 5 Настройки для аварийного режима горелки

При возникновении неисправности нужно уведомить специалистов отопительной фирмы, обслуживающей котёл. Они обеспечат квалифицированное техническое обслуживание. Вы сможете им помочь, если точно опишите характер неисправности.

## 12 Протокол настройки

Рабочие параметры	Диапазон ввода	Заводская установка	Значение
Выбор программы	Семья Утром Вечером До обеда После обеда Обед Одинокие Пожилые Новая	Семья	
Переключение лето/зима	10 °C – 30 °C Постоянно лето Постоянно зима	17 °C	
Настройки предохранительного ограничителя температуры	макс. 120 °C	110 °C	

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93